Gigaset

L410

Parabénsi

Ao ter adquirido um Gigaset, escolheu uma marca que está seriamente comprometida com a sustentabilidade. A embalagem deste produto é ecológica.

Para mais informações, visite o site www.gigaset.com.





GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

MADE IN GERMANY

Gigaset L410 – Liberdade de movimentos enquanto telefona

Com o prático clip mãos livres pode telefonar confortavelmente durante horas, com uma excelente qualidade de som. O seu Gigaset L410 aumenta as capacidades do seu telefone sem fios:

Desfrute de total liberdade de movimentos enquanto está ao telefone

Fixe o Gigaset L410 na sua roupa e movimente-se conforme desejar enquanto está a telefonar. Está sempre contactável, tanto em casa como no escritório, e tem as mãos livres enquanto telefona, sem cabos a atravessarem-se no caminho.

Controle o aparelho com o premir de uma tecla

Está em casa atarefado e quer atender uma chamada? Ou quer transferir uma chamada do terminal para o seu clip mãos livres? Basta premir uma tecla para estar em contacto com quem lhe está a ligar.

Efectue uma chamada a três

Um membro da família está ao telefone e você deseja participar na conversa. Basta juntar-se à conversa que está em curso e estarão todos a participar na mesma chamada.

Ajuste o volume do Gigaset L410 de acordo com o seu ambiente

Régule o volume do altifalante e do toque de chamada em cinco níveis, premindo apenas uma tecla. Pode desligar por completo o toque de chamada.

Ambiente

Telefone com consciência ambiental - Gigaset Green Home. Para mais informações sobre os nossos produtos ECO DECT, vá a www.gigaset.com/service.

Para mais informações, consulte na Internet em www.gigaset.com/gigaset1410. Registe o seu aparelho Gigaset imediatamente após a aquisição em www.gigaset.com/service – desta forma, em caso de dúvidas ou avarias ao abrigo da garantia, podemos ajudá-lo com maior rapidez!

Divirta-se com o seu novo clip mãos livres!

Vista geral



^{*}Esta função encontra-se disponível p. ex. nos seguintes telefones: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/ S810A e Gigaset SL400/SL400A (ver ainda www.gigaset.com/compatibility)

Indicador luminoso (LED)

Antes de registar

Verde pisca 3 x por seg.

Após o registo

Verde pisca a cada 5 seg.
Vermelhopisca a cada 5 seg.
Vermelhopisca permanentemente
Verde pisca permanentemente

Indicador de funcionamento

Verde piscar longo, 1 x por seg. Verde piscar longo, a cada 5 seg.

Vermelhopisca 1 x por seg.

Pronto para registar

Registado e em estado de repouso

Bateria fraca Bateria a carregar

Bateria cheia (aparelho no carregador)

Chamada de entrada Em conversação

Registado, mas fora do alcance da base

Indicações de segurança

Atenção

Antes de utilizar o telefone, leia as indicações de segurança e o manual de instruções. Explique aos seus filhos o respectivo conteúdo e os riscos que podem correr ao utilizar o aparelho.



Utilize apenas **baterias** recarregáveis que correspondam às **especificações** na
→ **pág. 16**, caso contrário, poderão ocorrer problemas de saúde e danos materiais significativos.

No fim da vida útil, a bateria ficará mais grossa e poderá ficar deformada. Nesse caso, o funcionamento do aparelho sem problemas deixa de ser garantido. Substitua a bateria por uma bateria de substituição original (Gigaset V30145-K1310-X448) e elimine a bateria antiga. Manuseie a bateria com cuidado, não danifique o revestimento com objectos pontiagudos e não exerça qualquer pressão sobre a bateria.



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas nas respectivas áreas de utilização, por ex., em consultórios. Se utilizar dispositivos médicos (por ex., um estimulador cardíaco - pacemaker), informe-se junto do fabricante do dispositivo. Este poderá informá-lo sobre até que ponto o dispositivo em questão é imune contra energias externas de alta frequência. Os dados técnicos deste produto Gigaset encontram-se no capítulo Anexo.



Não colocar o aparelho junto ao ouvido enquanto está a tocar. Caso contrário, pode causar lesões graves e permanentes no aparelho auditivo.

O seu Gigaset é compatível com a maioria dos aparelhos auditivos digitais disponíveis no mercado. No entanto, não é possível garantir um funcionamento sem problemas com o aparelho auditivo.

O aparelho poderá causar ou transmitir ruídos desagradáveis em aparelhos auditivos analógicos. Caso surjam problemas, contacte o fornecedor do aparelho auditivo.



Não colocar o carregador em casas de banho. O carregador não está protegido contra salpicos de água.



Não utilize o aparelho em locais onde haja perigo de explosão, por ex., em oficinas de pintura.



Entregue o seu Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instrucões.

O Gigaset L410

O Gigaset L410 é um clip mãos livres para telefone sem fios. Pode fixá-lo na sua roupa para ter total liberdade de movimentos enquanto está ao telefone. O Gigaset L410 é registado numa base Gigaset ou DECT de outros fabricantes. Dependendo da sua base, poderá registar vários Gigaset L410 e fazer chamadas internas, externas ou em conferência.

Condição prévia: a base de outros fabricantes deve ser compatível com GAP (ver documentação fornecida). GAP (Generic Access Profile) é um modo Standard para a interoperação de terminais móveis e bases de fabricantes diferentes. Pode encontrar informações sobre as funções de diferentes telefones no capítulo Compatibilidade (→ pág. 16).

Primeiros passos

Verificar o conteúdo da embalagem

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Bateria

- ◆ Carregador com transformador
- ◆ O presente manual de instruções
- Tampa do compartimento da bateria com clip

Gigaset L410 colocar em funcionamento

Inserir a bateria

 Ligar a ficha do carregador à tomada na parte inferior, do lado direito da caixa (ver seta).

O **cabo** vermelho da ficha deve ficar do lado da caixa assinalado com um +, e o cabo **preto** do lado assinalado com um -.



Inserir a bateria na caixa.

A almofada de espuma na bateria deve **ficar virada para** cima.

Tenha em atenção que os cabos fiquem entre o carregador e a caixa e não por baixo do carregador.



Feche a tampa do compartimento da bateria

- Colocar a tampa na parte inferior da caixa.
- Fechar a tampa e pressionar até encaixar.





Para voltar a abrir a tampa:

Abrir o dispositivo de bloqueio e levantar a tampa.

Registar o aparelho na base

Para poder efectuar chamadas com o seu Gigaset L410, este deve ser registado na base do seu telefone. Caso tenha adquirido o aparelho juntamente com um telefone Gigaset na mesma embalagem, este já se encontra registado.

Notas

Para se registar, o Gigaset L410 utiliza o PIN 0000. Caso tenha alterado o PIN na sua base, deve repor o mesmo para 0000 para registar o L410. Após o registo pode voltar a alterar o PIN.

Assim que tiver inserido a **bateria**, o aparelho está pronto para o registo **durante 5 min.** O LED indica que está pronto para o registo se estiver a piscar (verde, 3 x por seg.).

De seguida, o aparelho desliga-se. Quando voltar a ligar o aparelho (premir a tecla Atender/Desligar durante pelo menos 3 seg.), este volta a estar pronto para o registo.

- Para efectuar o registo, deve estar próximo da base do seu telefone.
- ▶ Inicie o registo na base, conforme se descreve no manual de instruções da sua base (na maioria dos telefones DECT, mantendo premida a tecla Procurar); a base fica em modo de registo até 1 min.

O aparelho foi registado com sucesso

- O LED pisca (verde, a cada 5 seg.) e é emitido um sinal de confirmação (sequência crescente de tons).
- ◆ O aparelho aparece na lista interna dos terminais móveis registados na base. Em telefones que suportam todas as funções (→ pág. 16): com o nome L410. Se estiver registado mais do que um Gigaset L410, depois do nome surgirá um número sequencial (L410-2, L410-3, ...).

Noutros telefones: com o nome interno do aparelho (p. ex. INT 1, INT 2 ...)

Registo falhou

- ♦ É emitido um sinal de não confirmação (sequência decrescente de tons).
- Se não for possível registar o aparelho durante 5 min., este desliga-se.
 Se o registou falhou, tente novamente.
- Se aplicável, volte a ligar o aparelho. Estará imediatamente pronto para o registo.
- Verifique se o PIN de registo está definido em 0000 na base.
- ▶ Aproxime-se mais da base com o Gigaset L410.
- ▶ Se o aparelho estiver registado noutra base, deve desregistá-lo (→ pág. 10). Depois disso, voltará a estar pronto para registar.

Fixar o clip

Fixe o Gigaset L410 com a ajuda do clip na sua roupa.

Distância ideal até à boca: 20 cm



Carregar a bateria

A bateria encontra-se parcialmente carregada na entrega. Se o aparelho estiver registado e em estado de repouso, o estado de carga é indicado da seguinte forma:

Aparelho	Estado da bateria	LED
No carregador	Completamente carregado	Está verde.
	Está a carregar	Está vermelho.
Fora do carregador	Com carga suficiente	Pisca a verde, a cada 5 seg.
	Bateria fraca	Pisca a vermelho, a cada 5 seg.

Noutros estados de funcionamento (→ pág. 2) o estado de carga não é indicado através do LED.

Se estiver com bateria fraca, é emitido um sinal acústico, 1 x por min.

Para carregar:

 Ligar o carregador à rede eléctrica e colocar o aparelho no carregador.

No máximo, após **2,5 horas** a bateria está completamente carregada. Pode interromper o processo de carga.

Aviso: se colocar o aparelho no carregador durante uma chamada, a ligação não será interrompida.



Efectuar chamadas telefónicas

Com o seu Gigaset L410 pode atender chamadas, transferir chamadas ou juntar-se à conversa em conferência. Pode efectuar uma chamada interna para o Gigaset L410 a partir de um terminal móvel, consultar internamente ou ligar-se a uma chamada.

Atender a chamada

Uma chamada á assinalada através de um toque de chamada e do LED.

Premir a tecla Atender/Desligar.

Terminar a chamada

Premir a tecla Atender/Desligar.

Efectuar/transferir chamadas

Para iniciar uma chamada externa, digite o número no terminal móvel.

Pode transferir a chamada para o Gigaset L410, assim que tiver sido iniciado o processo de marcação ou quando é estabelecida a ligação.

▶ Premir a tecla Atender/Desligar.





Esta função encontra-se disponível p. ex. nos seguintes telefones: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A e Gigaset SL400/SL400A (ver ainda www.qiqaset.com/compatibility)

Notas

Noutros telefones tem que transferir a chamada do terminal móvel para o Gigaset L410.

Terminal móvel:

- efectuar chamada interna para o Gigaset L410 (em telefones Gigaset, premir a tecla Int, se necessário, seleccionar Gigaset L410 na lista dos terminais móveis registados, premir tecla Atender).
- ▶ Terminar chamada externa através da tecla Terminar.

Gigaset L410:

▶ Premir tecla Atender/Terminar para transferir a chamada.

Transferir a chamada do Gigaset L410

Está a efectuar uma chamada com o Gigaset L410 e deseja continuar a conversa no terminal móvel.

▶ Premir a tecla de Função Sim no terminal móvel.

Nota: se seleccionar Não e desejar transferir a conversa mais tarde, utilize a Função

"Conferência INT" descrita mais abaixo.



Esta função encontra-se disponível p. ex. nos seguintes telefones: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A e Gigaset SL400/SL400A (ver ainda www.gigaset.com/compatibility)

Notas

Como alternativa pode utilizar a função "Conferência INT", se o seu telefone suportar essa função e se a mesma estiver activada:

Terminal

- Manter premida a tecla Atender.
- móvel:
- Terminar a chamada.

Gigaset L410:

Enquanto o terminal móvel e o Gigaset L410 estiverem em conversação simultânea, poderá surgir uma retroacção (sinal acústico) por motivos técnicos.

Os telefones que não suportem a função "Conferência INT" (p. ex. telefones ISDN ou IP-), ou se esta função estiver desactivada, não é possível fazer transferências.

Efectuar uma chamada a três (conferência)

Está a ser efectuada uma chamada no **terminal móvel** ou no Gigaset L410. Deseja participar na conversa através de um (outro) Gigaset L410.

▶ Manter premida a tecla Atender/Terminar no Gigaset L410 (até ouvir um breve sinal acústico).

Está a ser efectuada uma chamada no **Gigaset L410**. Deseja participar na conversa através do terminal móvel.

Manter premida a tecla **Atender** no terminal móvel.



Isto aplica-se a telefones que suportem a função "Conferência INT". Active esta função, se necessário.

Notas

Nos telefones sem a função "Conferência INT" (p. ex. telefones ISDN ou IP), ou se a função estiver desactivada:

Terminal móvel:

(está a efectuar uma chamada externa) Efectuar chamada interna para o Gigaset L410 (em telefones Gigaset, premir a tecla Int, se necessário, seleccionar Gigaset L410 na lista dos terminais móveis registados, premir tecla Atender).

Gigaset L410:

Atender a chamada.

Terminal móvel:

Iniciar conferência, conforme se descreve no manual de instruções do terminal móvel.

Todos os participantes ouvem um sinal acústico quando um participante entra ou sai da conferência.

Notas

Se estiver a efectuar uma chamada na mesma sala com um Gigaset L410 e um terminal móvel em modo mãos-livres, poderá surgir uma retroacção (sinal acústico) por motivos técnicos. Nesse caso, termine o modo mãos-livres no terminal móvel ou aumente a distância entre os aparelhos.

Controlar o aparelho

Ligar

Manter premida a tecla Atender/Terminar durante pelo menos 3 seg. até ouvir a melodia de ligação.

Nota: se colocar um aparelho desligado no carregador, este liga-se automaticamente após 1 min.

> 3 seg.

Desligar

 Manter premida a tecla Atender/Terminar durante pelo menos 3 seg. até ouvir a melodia de ligação.

Procurar aparelho

- Seleccionar Gigaset L410 a partir da lista dos terminais móveis registados e efectuar chamada interna ou
- utilizar a função Procurar da sua base.

Desregistar aparelho da base

Com o terminal móvel do seu telefone

 Realizar procedimento normalizado de desregisto para terminais móveis, conforme descrito no manual de instrucões do terminal móvel.

Desregistar o aparelho da base e repor o estado de origem

- Desligar o aparelho (→ pág. 9).
- Manter premidas simultaneamente as teclas Atender/Terminar e uma das teclas de volume (ou +) durante pelo menos 3 seg.
 Nesse caso, o aparelho fica na lista de terminais móveis registados na base até ser desregistado.

Notas

Depois do desregisto o aparelho encontra-se automaticamente no estado de registo.

Ajustar volume do toque de chamada e altifalante

Existem dois toques de chamada diferentes, um para as chamadas externas e outro para as internas.

Estão disponíveis 5 níveis de volume para o toque de chamada e o altifalante. Quando alcançar o nível máximo ou mínimo do volume, ouvirá um sinal acústico.

Configurar volume do toque de chamada:

Baixar volume do toque de chamada	-	Premir brevemente	+	Aumentar volume do toque de chamada
Desligar toque de chamada	-	Manter pre- mida a tecla	+	Ligar o toque de chamada

Se quando estiver a ajustar o volume não ouvir qualquer toque de chamada, este está desligado.

Ajustar volume do altifalante (durante a chamada):

Baixar volume do altifalante	_	Premir brevemente	+	Aumentar volume do altifalante

Serviço de Apoio ao Cliente

Tem dúvidas? Como cliente da Gigaset pode usufruir da nossa oferta abrangente de serviços de apoio. Poderá rapidamente encontrar ajuda neste **manual de instruções** e nas **páginas de apoio ao cliente do nosso portal online Gigaset**. No nosso serviço de apoio ao cliente online em www.gigaset.com/pt/service poderá encontrar:

- Informações completas sobre os nossos produtos
- ◆ Conjuntos de perguntas e respostas (FAQ)
- ◆ Pesquisa de palavras para encontrar tópicos rapidamente
- Base de dados de compatibilidade: descubra que bases e terminais móveis podem ser combinados
- Comparação de produtos: compare as características de vários produtos entre si
- Transferência de manuais de instruções e actualizações de software (se aplicável)
- ◆ Contacto via email com o serviço de apoio ao cliente

O nosso serviço de apoio ao cliente está disponível via **telefone** para as dúvidas mais avançadas ou para ajuda personalizada.

Pode obter apoio adequado em dúvidas relacionadas com instalação, utilização e configuração:

Portugal (351) 808 781 223

(custo de uma chamada local)

Poderá ainda contactar este número para informações sobre os serviços de reparações ou para reivindicar os direitos da garantia.

Tenha em atenção que, se este produto Gigaset não foi comercializado por um revendedor autorizado para o território nacional, este produto pode não ser totalmente compatível com a rede telefónica. Está claramente referido na embalagem junto à marca CE, para que país/países este produto foi desenvolvido. Se este produto for utilizado de uma forma inconsistente com este aviso, ou com as instruções do manual ou no próprio produto, este facto pode ter implicações nas condições da garantia.

Para fazer uso da garantia, deverá apresentar um documento como prova de compra que refira a data de compra (data de início do período de garantia) e que identifique o produto adquirido.

Declaração de conformidade

Este equipamento é destinado à utilização na Comunidade Económica Europeia e na Suíça. Poderá ser utilizado noutros países, caso tenha sido aprovado pelo respectivo país.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto.

Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade no seguinte endereço: www.gigaset.com/docs

(€ 0682

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Gigaset Communications reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Gigaset Communications passam a ser propriedade da Gigaset Communications.

- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia.
 A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal Gigaset Communications Iberia S.L., C/ Velázquez, 157, 5° 28002 Madrid, Espanha.
- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Gigaset Communications não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- A Gigaset Communications reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Gigaset Communications. O número de telefone para contacto encontra-se no manual de instruções fornecido.

Ambiente

O nosso modelo ambiental

Na Gigaset Communications GmbH temos responsabilidade social e empenhamo-nos por um mundo melhor. Em todas as áreas do nosso trabalho - desde o pplaneamento do pdouto e do processamento, passando pela produção e a utilização, até à eliminação - damos extremo valor a assumirmos a nossa responsabilidade ambiental.

Informe-se acerca dos nossos produtos e procedimentos ecológicos também na Internet em <u>www.gigaset.com</u>.

Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada de acordo com as normas internacionais EN 14001 e ISO 9001.

EN 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TüV SÜD Management Service GmbH.

ECO DECT

Com o seu Gigaset está a contribuir para a protecção do ambiente.

Redução do consumo de energia

Através da utilização de um transformador economizador de energia, o seu equipamento consome menos electricidade.

Redução da potência de radiação (depende da base)

A redução da radiação só é possível se a base Gigaset também suportar esta função. A radiação do Gigaset L410 é **automaticamente** reduzida em função da distância até à a base. O Gigaset L410 em bases Gigaset também suporta as funções **Modo Eco/Modo Eco+**. Para esse efeito, consulte o manual de instruções da sua base.

Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º 2002/96/CE.

A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e

electrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.



Eliminação das baterias

O seu equipamento utiliza uma bateria que está abrangida pela Directiva n.º 2006/66/CE e pela legislação nacional baseada na mesma. O equipamento e a bateria incluída não podem ser eliminados como resíduos

indiferenciados no lixo doméstico, mas devem ser levados a um ponto de recolha selectiva de lixo. A bateria pode ser facilmente retirada, conforme é indicado na figura (pág. 4).

Anexo

Cuidados

Limpe o telefone com um **pano húmido** ou um **pano anti-estático**. Não utilize qualquer detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco. Existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Contacto com líquidos 🗥

Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

- 1 Desligar o aparelho e retirar imediatamente a bateria.
- 2 Deixar escorrer o líquido do aparelho.
- 3 Secar todas as peças com um pano. A seguir, colocar o aparelho durante pelo menos 72 horas num local seco e quente (não: no microondas, forno ou similar).
- 4 Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.

Depois de estar completamente seco é, frequentemente, possível voltar a colocálo em funcionamento.

Em casos raros, o contacto do telefone com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Características técnicas

DECT-Standard	suportado
GAP-Standard	suportado
Banda de frequências	1880-1.900 MHz
Potência de transmissão	10 mW, potência média por canal Potência de impulso de 250 mW
Frequência de repetição do impulso de transmissão	100 Hz
Duração do impulso de transmissão	370 μs
Condições ambiente em funcionamento	+5°C até +45°C, 20% até 75% de humidade relativa
Dimensões e peso	79 x 36 x 20 mm (A x L x P), aprox. 30 g (incl. bateria)
Autonomia em standby	máx. 120 horas
Autonomia em conversação	máx. 5 horas
Tempo de carga	máx. 2,5 horas
Alcance	Em interiores: máx. 50 m, no exterior: máx. 300 m
Alimentação eléctrica	230 V, ~50 Hz
Consumo de energia	1,3 W a carregar, 0,05 W se carregado

Baterias recomendadas

Polímeros de lítio (recarregáveis), 240 mAh, Número de artigo: Gigaset V30145-K1310-X448

Compatibilidade

As seguintes funções são suportadas, dependendo do seu telefone DECT sem fios:

Telefone Função	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Outros telefones Gigaset/GAP de outros fabricantes	Telefones ISDN e IP-
Atender a chamada no Gigaset L410	sim	sim	sim
Transferir chamada para Gigaset L410	sim	sim	sim
Comutar chamada entre ter- minal móvel e Gigaset L410, premindo apenas uma tecla	sim	não	não
Entrar em conferência/transferir chamada	sim**	sim**	não
Adicionar Gigaset L410 a uma conferência	sim	sim	sim

^{*} Ver ainda www.gigaset.com/compatibility

Para informações detalhadas, ver Efectuar chamadas telefónicas → pág. 7.

Notas

A lista de telefones Gigaset compatíveis está constantemente a ser actualizada. Para informações actuais, vá a www.gigaset.com/compatibility.

^{**} A função "Conferência INT" deve estar disponível no telefone e activada.

Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.